



Pose murale

Par l'extérieur

Application

- Fixer les tasseaux tous les 60 cm verticalement ou horizontalement sur le mur.
- Dérouler et agraffer l'isolant sur les tasseaux en exerçant une légère tension.
- Poser les lés suivants avec un recouvrement de 50 mm.
- Jointer le recouvrement de chaque lé avec l'adhésif adapté au produit
- Fixer des tasseaux sur les tasseaux déjà existants.
- Poser le lambris ou le bardage
- Araser l'excédent de l'isolant au sol

Recommandations

- Choisir des tasseaux traités.
- Laisser un espace entre les tasseaux pour la circulation d'air.
- Utiliser des agrafes de 16 mm minimum (galva ou inox).
- Nettoyer les jonctions avant l'application du ruban adhésif et lisser avec un chiffon sec et propre.
- Utiliser un ruban adhésif adapté à l'isolant
- Respecter une lame d'air de 2 cm de chaque côté de l'isolant
- Lors de présence d'humidité dans les murs extérieurs, prévoir des grilles de ventilation, haute et basse.
- **Les tasseaux doivent être d'une section appropriée à l'épaisseur du produit pour maintenir une lame d'air suffisante entre l'isolant et le mur extérieur.**