



Pose sur solivage

Combles non aménageables

Application

- Dérouler et agraffer directement l'isolant sur les solives en exerçant une légère tension avec un retour de 40 mm en périphérie des murs.
- Poser les suivantes avec un recouvrement de 50 mm.
- Jointer le recouvrement de chaque lé avec l'adhésif approprié au produit .
- Fixer les tasseaux sur les solives.

Recommandations

- Utiliser des agrafes de 16 mm minimum (galva ou inox).
- Nettoyer les jonctions avant l'application du ruban adhésif et lisser avec un chiffon sec et propre.
- Utiliser un ruban adhésif adapté à l'isolant.
- Respecter une lame d'air minimum de 2 cm de chaque côté de l'isolant.
- Pour éviter les ponts thermiques, fixer un tasseau en périphérie des murs.