



# Pose sur volige

## Application

- Clouer les contre-liteaux sur la volige afin de respecter une lame d'air entre l'isolant et la volige.
- Dérouler l'isolant sur les contre-liteaux en commençant par le bas de la toiture.
- Agrafes l'isolant sur les contre-liteaux.
- Poser les lés suivants avec un recouvrement de 50 à 100 mm.
- Jointer le recouvrement de chaque lé avec l'adhésif approprié au produit
- Le bas de la pente sera recouvert d'un écran sous toiture à joindre avec l'isolant.
- Clouer les contre-liteaux.
- Clouer les liteaux.
- Poser la couverture.

## Recommandations

- Utiliser des agrafes de 16 mm minimum (galva ou inox).
- Nettoyer les jonctions avant l'application du ruban adhésif et lisser avec un chiffon sec et propre.
- Utiliser un ruban adhésif adapté à l'isolant.
- Les contre-liteaux doivent être d'une section appropriée à l'épaisseur du produit pour garder une lame d'air suffisante.
- L'écran de sous toiture HPV (face noire) doit être côté extérieur.